

# Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je přísně zakázána !

**Při běžícím motoru mějte vždy otevřená vrata  
hrozí nebezpečí otravy !**

## POKYNY PRO ÚDRŽBU GARÁŽÍ TEGA

Střechu zatěžujte maximálně  $2,10 \text{ kN/m}^2$ , pokud nebyla nosnost dle Vaší objednávky zvětšena na vyšší hodnotu.

Při odklizení listů nebo sněhu chraňte střešní krytinu před mechanickým poškozením.

Zabezpečte průchodnost vtokových košíčků průběžným čištěním během celé životnosti.

Nikdy nedemontujte kryt pohonu vrat v době připojení k síti a v době záruky. Žárovku vždy měnit za stejný typ. V případě vybavení garáže pohonem dbát pokynů v návodu k užívání.

Podlahu zatěžujte maximálně  $360 \text{ kN/m}^2$ .  
Nikdy nezvedejte vozidlo v garáži na zvedáku.  
Nesmí zde docházet k tzv. bodovým zatížením.

Týden po montáži garáže a pak vždy po 4 - 6 měsících zkontrolujte a případně dotáhněte všechny šrouby vrat a rámu. U garážových vrat promažte minimálně 1x za rok všechny pohyblivé spoje silikonovým olejem. Cylindrickou vložku mazat pouze grafitem.

Chraňte vnější fasádu před poškozením vzrostlou vegetací a zásyp zeminou proveďte pouze na izolovaná místa korpusu garáže.

V prvním roce se mohou objevovat na stropě vlhká místa. Jedná se o kondenzát, který po úplném vyschnutí garáže zmizí. Je nutné zabezpečit pravidelné větrání. Nikdy nezakrývejte větrací otvory v garáži

Držte se pokynů v "Návodu na užívání garáže"  
Případné dotazy rádi zodpovíme na adrese :

**GLASIERT s.r.o , Hradební 62/2, Cheb 350 02**  
telefon : 355 335 146, 735 751 068



